

TOUCH SCREEN OPERATION MANUAL

BLP06P1V1MR32 BLP09P1V1MR32 BLP12P1V1MR32 BLP16P3V1MR32 BLP19P3V1MR32







Hymon Fotowoltaika Sp z o.o. ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów



Exclusive distributor of modern Blaupunkt solar photovoltaic systems and heat pumps

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKRANU DOTYKOWEGO

1. GŁÓWNY INTERFEJS



Hymon Fotowoltaika Sp z o.o. ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów **BLAUPUNKT** Exclusive distributor of modern Blaupunkt solar photovoltaic systems and heat pumps

OOL
B C
IEAT wartość, aby ustawić
8 C : Docelowa temperatura trybu ogrzewania Nacisnąć na
OHW wartość, aby ustawić
18 °C Docelowa temperatura trybu ciepłej wody Nacisnąć na
wartość, aby ustawić
Symbol głównej pompy wody, symbol świeci się podczas pracy pompy
Symbol wentylatora zewnętrznego; symbol świeci się, gdy
wentylator pracuje
🧏: Symbol sprężarki, symbol świeci się podczas pracy sprężarki
Nagrzewnica elektryczna dla ciepłej wody, symbol świeci się, gdy działa nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica elektryczna dla trybu ogrzewania (klimatyzacja) ;symbol świeci się, gdy działa nagrzewnica elektryczna

1.2 Kontrola stanu roboczego



urządzenia

Kliknąć przycisk "status" urządzenia, aby wejść do interfejsu zapytania o parametry stanu pracy urządzenia (takie jak temperatura każdego punktu temperaturowego urządzenia, stan przełączników wysokiego i niskiego ciśnienia, stan urządzenia, częstotliwość pracy sprężarki, stan pracy każdego ładunku itp.)

	YYYY/MM/DD HH MM:SS	
Item	Value	powrotu do
C00 Coil temp	888.8 °C	strony głównej
C01 Compressor discharge temp(AIN1)	888. 8 °C	
C02 Ambient temp	888. 8 °C	
C03 HPAC outlet water temp	888.8 10	
C04 DHW tank temp	888. 8 °C	
() 1/15	\mathbf{O}	



C 8

		YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
Item		Value	
C10 High pressure switc	h status	Connect	
C 11 Mid pressure switch status		Disconnect	
C12 Low pressure switch status		Disconnect	
C13 Inner water flow switch		Disconnect	
C14 GEO water flow swi	tch	Disconnect	
0	3/15	0	
	YYYY/NOM/DD HOH NOM SS		
Item		Value	
C15 Compressor overcurrent protect switch status Disconnect			
C16 Defrosting		Valid	
C17 AC Antifreeze		Valid	
C18 DHW antifreeze		Valid	
C19 Compressor running	g frequency	88 Hz.	
0	4/15	0	
		YYYY/MM/DD HH: MM: SS	
Item		Value	
C20 ASHP outdoor fan/ GEO HP water source pump. Running			
C21 Compressor heater		Running	
C22 4-way-valve		Running	
C23 Bypass valve		Running	
C24 Hot water solenoid	valve G1	Bunning	
0	5/15	0	

1.3 Zestaw parametrów



Kliknąć przycisk ustawień urządzenia, aby wejść do interfejsu ustawień urządzenia. Za pomocą tego interfejsu można ustawić ekran dotykowy, wł./wył. urządzenie, ustawić parametry fabryczne (wymagane hasło) oraz sprawdzić numer wersji oprogramowania (wymagane hasło).







1.3.2 Włączanie/wyłączanie przełącznika timera urządzenia

Kliknąć przycisk ustawiania przełącznika timera, aby wejść do interfejsu ustawiania czasu przełącznika czasu urządzenia, w sumie 4 czasy



Hymon Fotowoltaika Sp z o.o. ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów

BLAUPUNKT Exclusive distributor of modern Blaupunkt solar photovoltaic systems and heat pumps



1.3.3 Ustawienie parametrów urządzenia

(Do wejścia wymagane jest hasło, osoby nieuprawnione powinny uważać)

Kliknąć, aby wprowadzić prawidłowe hasło w celu wejścia do ustawień parametrów urządzenia. Ta funkcja jest zalecana tylko dla profesjonalistów, a osoby nieuprawnione powinny używać jej ostrożnie, w rzeciwnym razie urządzenie będzie działać wadliwie lub nieprawidłowo.





1.3.4 Edycja oprogramowania do kontroli urządzenia

Sprawdzić czy w edycji oprogramowania wymagane jest hasło.



Kliknąć, aby wybrać tryb pracy urządzenia







Kliknąć, aby wejść do listy zapytań o błędy urządzenia











Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.

ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów Telefon/Fax: +48 575 910 300 E-mail: biuro@hymon.pl