



Jeśli chce się podłączyć ogrzewanie elektryczne, należy zastosować zewnętrzny stycznik prądu przemienne